

Rendszeradatlap

remmers



Belső szigetelés és
pincepadlók kiegyenlítése
WP Flow használatával

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ



1



2



3



4

ALAPFELÜLET ELŐKEZELÉSE

FALCSATLAKOZÁS

Az esztrichet teljesen távolítsa el!
A régi vakolatot teljesen távolítsa
el a felújítandó felületekről! A sérült
fugákat min. 2 cm mélyen kaparja ki!

LÁBAZATI CSATLAKOZÁS

A fal és a padló csatlakozásánál
megfelelő szerszámmal fecskefarok
alakban vészen ki hornyot
(kb. 4x4 cm-est)! A vízszintes
falszigetelő sávot tartalmazó fugákat
kb. 2 cm mélységig vésse fel, és
a falszigetelő sávot vágja vissza!

PADLÓFELÜLET

Az alapfelületnek tisztának, száraznak,
por- és zsírmentesnek, valamint
hordképesnek kell lennie. A felületet
mechanikus eltávolítással, például
csiszolással, fúvással vagy marással
készítse elő! Portalanítsa a felületet!

FAL- ÉS PADLÓCSATLAKOZÁS ALAPOZÁSA

Az erősen nedvszívó felületeket elő
kell nedvesíteni. Az alapfelületet
1:1 arányban vízzel hígított Kiesolla
alapozza! Az anyagot bőséges
mennyiségben vigye fel, kerülje
a töcsaképződést!



5



6



7



8

TAPADÓHÍD

WP Sulfatex anyagból keverjen kenhető
szuszpenziót, friss Kiesol-víz alapozásra
hordja fel!

ALAPKIEGYENLÍTÉS

A WP Sulfatex rapidot jól spatulázható
állagúra keverje be! A nyitott fugákat és
ürekeket vagy az 5 mm-nél nagyobb
egyenetlenségeket még a friss
tapadóhídra felhordva kell egyenlítőse ki!

VÍZSZIGETELŐ HOLKER MINDEN BELSŐ SAROKBAN

A WP Sulfatex rapidot spatulázható
állagúra keverje be! Az anyagot friss
a frissben hordja fel a tapadóhídra,
és a holker ívét pl- domború simító
segítségével alakítsa ki
(sugár: kb. 4-6 cm)!

FAL- ÉS PADLÓCSATLAKOZÁS SZIGETELÉSE

A WP Sulfatex rapidot habarcsként
legalább 2 rétegben, min. > 3 mm
szárászréteg-vastagsággal hordja fel!
A vízszigetelés magassága legalább
15 cm legyen!



9



10



11



12

(szükség esetén)

A PADLÓFELÜLET ALAPOZÁSA

A fal és a függőleges szerkezeti
elemek csatlakozásánál textilerősítésű,
öntapadó szélszigetelő csíkokat
helyezzen fel! Az alapfelületet Primer
Hydro HF-fel alapozza (kerülve
a töcsaképződést). Nagy nedvszívó
képeségű alapfelületeken a folyamatot
szükség esetén ismételje meg!

VÍZSZIGETELÉS ÉS KIEGYENLÍTÉS WP FLOW HASZNÁLATÁVAL

Az alapozó száradása után a felületet
a Remmers WP Flow vízzáró, ásványi,
önterülő padlókiegyenlítő masszával
egyenlítőse ki! Hátoldali vízterhelés
esetén egy rétegben, minimum 10 mm
vastagon vigye fel az anyagot!
Egyéb esetben az alkalmazási
vastagság 5-30 mm.

AZ ANYAG ELOSZLATÁSA

Az anyagot spatulával/simítóval
oszlassa el!

AZ ANYAG LÉGMENTESÍTÉSE

Az anyagot tűskés hengerrel
hengerelje át!

MEGJEGYZÉS:

A QR-kód az érvényes műszaki adatlapra
mutat.

További kérdések esetén, kérjük, forduljon
az Önhez közeli forgalmazóhoz.

Műszaki adatlap



Alkalmazott termékek

ALAPOZÁS



Kiesol

Anyagszükséglet:
kb. 0,1–0,3 kg/m²
Cikkszám: 1810

TAPADÓHÍD



WP Sulfatex rapid

Anyagszükséglet:
kb. 1,6–1,7 kg /m²/1 mm
rétegvastagság
Cikkszám: 0429

PADLÓALAPOZÁS



Hydro HF alapozó

Anyagszükséglet:
kb. 100–200 ml/m²
Cikkszám: 0725

KIEGYENLÍTÉS ÉS VÍZSZIGETELES



WP Flow

Anyagszükséglet:
kb. 1,7 kg/m²/1 mm
rétegvastagság
Cikkszám: 0431

SZERSZÁM



Iszapoló kefe

Cikkszám: 4517

SZERSZÁM



Domború simító

(Sugár: 50 mm)
Cikkszám: 4114

SZERSZÁM



Simító vakolókanál

Cikkszám: 4117

SZERSZÁM



Légmentesítő henger

Min. 20 mm-es tűkés henger